


TVRC2200BK UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAC, KONTROLISE 10 UREDJAJA ZA 250BRENDOVA TV-A (ALT TVRC2100)

Naziv: TVRC2200BK UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAC, KONTROLISE 10 UREDJAJA ZA 250BRENDOVA TV-A (ALT TVRC2100)



Šifra: #BM31611211739874890583

Barkod: 5412810322633

Proizvođač: NEDIS

Detalji

Kategorija: TV, AUDIO, VIDEO

Oznake: NOVO

NEMA NA STANJU

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 655.48 RSD *WEB CENA
721.03 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Daljinski upravljač pogodan za preko 250 brendova, uključujući većinu glavnih proizvođača. Kompatibilan za: TV/CTV/VCR/DBS/SAT/CBL/HiFi/CD/LD/VCD/DVD10 u 1 Moguće je memorisati do 10 uređaja. Ako se baterije zamenjene u roku od 20 minuta, daljinski ne mora da bude reprogramiran, jer pamti koji se nalaze uređaj za max. 20 minuta. • Jednostavna instalacija • Plug and play Tip: Univerzalni daljinski upravljač Boja: Crna Materijal: Plastika/guma Prenos: Infracrveni Upotreba: -TV-multimedijalni-satelit Broj uređaja koji se mogu kontrolisati 10:1 Tip baterije 2xAAA/LR03 Upotrebite automatsku pretragu za pronalaženje radnog koda 1. Uključite kućni aparat kojim želite da upravljate. Postavite daljinski upravljač direktno kod kućnih aparata, na primer televizora. 2. Pritisnite i držite dugme „TV“; lampica indikatora će se upaliti. 3. Pritisnite i držite tastere „Jacina zvuka +“ i „Kanal +“ istovremeno dok se taster lampica svetli. Zatim otpustite oba dugmeta (indikatorska lampica će se isključiti a zatim ponovo). 4. Pritisnite i držite taster „POVER“ sve dok se televizor ne isključi. Oslobodite Dugme „POVER“. 5. Proverite da li ostali tasteri rade ispravno. Ako je to slučaj, postavka je bila uspešna. Ako dugmad ne rade ispravno, ponavljajte korake od 2 do 5 do nađete pravi kod. univerzalni daljinski upravljači daljina remotecontrol